



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

D131 Módulo de control del motor (ECM)

E107 Masa

E110 Masa a través de las fijaciones

M100 Alternador/generador


P100 Bateria

P108 Caja de fusibles-Compartimento motor

S100 Interruptor-Alumbrado

S176 Interruptor-Encendido


S216 Interruptor-Presión del aceite



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D100** Unidad-Intermitentes de dirección/emergencia
- D170** Unidad central de control (CCU)
- E110** Masa a través de las fijaciones
- G126** Diodo
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- R127** Relé-Luces de carretera/cruce
- R141** Relé-Emergencia
- S183** Regulador de luminosidad-Illuminación de instrumentos
- S213** Interruptor-Freno de mano

47 INSTRUMENTOS




WVR004211-A-03

DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D107** ECM-Cuadro de instrumentos
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D179** Sensor-Depósito de combustible
- G101** Resistencia-En línea
- G126** Diodo
- J100** Cuadro de instrumentos
- J101** Velocímetro
- J102** Tacómetro
- J126** Luz testigo-Luces de carretera
- J127** Luz testigo-Intermitentes de dirección-Lado derecho
- J128** Luz testigo-Intermitentes de dirección-Lado izquierdo
- J130** Luz testigo-Remolque
- J139** LED-Alarma antirrobo
- J152** LED-Iluminación
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- S194** Grupo de mandos-Acondicionador de aire (A/A)
- T119** Sensor-Temperatura del aire ambiente
- T165** Sensor-Evaporador
- T283** Sensor-Presión-Aire acondicionado

- D107** ECM-Cuadro de instrumentos
- D121** ECM-Programador de velocidad
- D125** ECM-ABS
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D171** DCU-Airbag
- G101** Resistencia-En línea
- J100** Cuadro de instrumentos
- J114** Luz testigo-Encendido/no carga
- J115** Luz testigo-Presión del aceite
- J116** Luz testigo-Freno de mano/bajo nivel de líquido
- J117** Luz testigo-Bajo nivel de combustible
- J119** Luz testigo-Bujías de incandescencia
- J120** Luz testigo-Cinturón de seguridad
- J122** Luz testigo-Programador de velocidad
- J123** Luz testigo-ABS
- J124** Luz testigo-Gestión del motor
- J137** Luz testigo-Motor
- J138** Luz testigo-Puerta abierta
- J141** Luz testigo-SRS
- J159** Luz-Aviso-Sobrevelocidad
- J162** Luz-Aviso-Descenso de pendientes
- J163** Luz-Aviso-Control de tracción
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- S103** Interruptor-Luz de marcha atrás
- S245** Interruptor-Bajada de pendientes (1ª velocidad)
- V100** Enchufe de diagnóstico



WVR004211-A-04