



- D131** Módulo de control del motor (ECM)
D139 ECM-Inmovilización del motor
D170 Unidad central de control (CCU)
D179 Sensor-Depósito de combustible
E107 Masa
E110 Masa a través de las fijaciones
J100 Cuadro de instrumentos
M100 Alternador/generador
M101 Motor de arranque
M151 Bomba-Combustible
N100 Solenoide-Motor de arranque
P100 Batería
P101 Caja de fusibles-Habitáculo
P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
R100 Relé-Principal
R102 Relé-Motor de arranque
R103 Relé-Bomba de combustible
S176 Interruptor-Encendido
S206 Interruptor-Inercial




WVR004311-A-01

- D170** Unidad central de control (CCU)
D179 Sensor-Depósito de combustible
E107 Masa
J100 Cuadro de instrumentos
M151 Bomba-Combustible
P100 Batería
P101 Caja de fusibles-Habitáculo
P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
R100 Relé-Principal
R102 Relé-Motor de arranque
R103 Relé-Bomba de combustible
S176 Interruptor-Encendido
S206 Interruptor-Inercial




WVR004321-A-01

- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- D139 ECM-Inmovilización del motor
- E110 Masa a través de las fijaciones
- M100 Alternador/generador
- M101 Motor de arranque
- N100 Solenoide-Motor de arranque



WVR004321-A-02

- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- E107** Masa
- E110** Masa a través de las fijaciones
- J100** Cuadro de instrumentos
- M100** Alternador/generador
- M101** Motor de arranque
- N100** Solenoide-Motor de arranque
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R100** Relé-Principal
- R102** Relé-Motor de arranque
- R103** Relé-Bomba de combustible
- S176** Interruptor-Encendido



WVR004331-A-01

- D139 ECM-Inmovilización del motor
- M151 Bomba-Combustible
- R114 Relé-Bujía de incandescencia
- S206 Interruptor-Inercial
- T171 Bujía de incandescencia

