




2

DISTRIBUCION DE MASA




DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A100 Faro-Lado derecho
- A101 Faro-Lado izquierdo
- A108 Luz-Antiniebla-Delanter-Lado derecho
- A109 Luz-Antiniebla-Delanter-Lado izquierdo
- A121 Luz-Repetidora lateral-Delanter-Lado izquierdo
- D121 ECM-Programador de velocidad
- D171 DCU-Airbag
- D179 Sensor-Depósito de combustible
- D197 ECM-Retrovisor-Plegable
- D245 Interfaz-Programador de velocidad
- H115 Calefactor-Consumidor de combustible
- K108 Unión de convergencia-Masa
- K109 Unión de convergencia
- L102 Bocina-Lado izquierdo
- L103 Bocina-Lado derecho
- M102 Motor-Ventilador de refrigeración-1
- M108 Motor-Lavaluneta
- M153 Bomba-Lavaparabrisas
- S121 Interruptor-Emergencia
- S224 Interruptor-Capó
- S245 Interruptor-Bajada de pendientes (1ª velocidad)



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES


- A111 Luz-Antiniebla-Trasera-Lado izquierdo
- A114 Luz-Trasera-Lado derecho
- A120 Luz-Repetidora lateral-Delantera-Lado derecho
- A126 Luz-Pare-Montada en lo alto
- A127 Luz-Matrícula trasera-Lado derecho
- A129 Luz-Marcha atrás-Lado derecho
- D125 ECM-ABS
- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- D179 Sensor-Depósito de combustible
- D213 ECM-PDC
- D241 Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- H100 Elemento calefactor-Luneta trasera
- H111 Bomba-Calefactor quemador de combustible (FBH)
- M106 Motor-Limpialuneta
- M114 Motor-Cerradura-Portón trasero
- M117 Motor-Cerradura de puerta-Delantera-Lado derecho
- M151 Bomba-Combustible
- M169 Retrovisor-Puerta-Lado del acompañante
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- P124 Sensor de remolque
- R137 Relé-Limpialuneta
- R205 Relé-Elevalunas-Portón trasero
- S181 Interruptor-Luz de tapa de maletero/portón trasero
- S250 Interruptor-Portón trasero abierto



WVR004061-A-04

## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- H103** Asiento térmico-Lado derecho
- H104** Asiento térmico-Lado izquierdo
- J100** Cuadro de instrumentos
- J165** Encendedor
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- M119** Motor-Cerradura de puerta-Trasera-Lado derecho
- M120** Motor-Cerradura de puerta-Trasera-Lado izquierdo
- M132** Motor-Ventilador-Delantero
- R176** Relé-Ventilador
- S120** Interruptor-Luneta térmica
- S138** Interruptor-Elevalunas-Delantero-Lado derecho
- S139** Interruptor-Elevalunas-Delantero-Lado izquierdo
- S140** Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado derecho
- S141** Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado izquierdo
- S161** Interruptor-Calefactor-Asiento-Lado derecho
- S162** Interruptor-Calefactor-Asiento-Lado izquierdo
- S171** Interruptor-Techo solar
- S173** Interruptor-Hebilla-Lado izquierdo
- S185** Interruptor-Aire fresco/recirculado
- S194** Grupo de mandos-Acondicionador de aire (A/A)
- S210** Interruptor-Inhibidor de arranque de la transmisión automática/luz de marcha atrás
- S228** Selector-Transmisión automática
- S238** Interruptor-Cuesta abajo
- S247** Interruptor-Cierre centralizado de puertas
- S249** Interruptor-Elevalunas-Portón trasero
- S261** Interrupción-Parabrasis térmico
- S401** Interruptor-CommandShift
- T165** Sensor-Evaporador
- V100** Enchufe de diagnóstico
- V103** Enchufe-Accesorios




DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- B100** Luz-Interior-Delantera
- B104** Luz-Interior-Trasera
- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- F142** Amplificador-Potencia-ICE
- F186** Autorradio-Sistema de sonido
- K109** Unión de convergencia
- M105** Motor-Limpiaparabrisas
- M118** Motor-Cerradura de puerta-Delantera-Lado izquierdo
- M168** Retrovisor-Puerta-Lado del conductor
- M210** Ventilador-Caja E
- S124** Mando-Programador de velocidad
- S211** Interruptor-Pedal acelerador
- S212** Interruptor-Nivel de líquido de frenos
- S215** Interruptor-Pedal de freno
- S227** Acoplador giratorio
- S245** Interruptor-Bajada de pendientes (1ª velocidad)
- S309** Interruptor-Pedal de embrague
- S379** Interruptor-PDC
- T139** Sensor-Volumétrico


2

DISTRIBUCION DE MASA



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- D216 Válvula-Mariposa
- D217 Válvula-Equilibrio-1
- D233 Bobina de encendido-1
- D234 Bobina de encendido-2
- D235 Bobina de encendido-3
- D236 Bobina de encendido-4
- D237 Bobina de encendido-5
- D238 Bobina de encendido-6
- K108 Unión de convergencia-Masa
- T101 Pantalla-Sensor-Picado



## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D118** ECM-Elevalunas
- D137** Módulo-Ultrasonico
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D219** Bobinado-Respondedor
- D239** Módulo-Interfaz del sistema de sonido
- F102** Cambiador automático de CD
- F142** Amplificador-Potencia-ICE
- F186** Autorradio-Sistema de sonido
- J100** Cuadro de instrumentos
- J108** Reloj-Digital
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- S109** Interruptor-Nivelación de faros
- S110** Interruptor-Luces antiniebla-Delanteras
- S111** Interruptor-Luces antiniebla-Traseras
- S114** Mando-Lavaluneta
- S116** Mando-Limpialuneta
- S122** Interruptor-Guantera
- S156** Interruptor-Retrovisor
- S183** Regulador de luminosidad-Illuminación de instrumentos
- S400** Cuadro de mandos-Elevalunas