





65

EMPALMES Y TOMAS CENTRALES



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A129 Luz-Marcha atrás-Lado derecho
- A130 Luz-Marcha atrás-Lado izquierdo
- D123 ECM-Transmisión automática electrónica
- D125 ECM-ABS
- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- D213 ECM-PDC
- D241 Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- F142 Amplificador-Potencia-ICE
- F186 Autorradio-Sistema de sonido
- K109 Unión de convergencia
- M101 Motor de arranque
- M210 Ventilador-Caja E
- N122 Solenoide-Caja de cambios
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P108 Caja de fusibles-Compartimento motor
- R114 Relé-Bujía de incandescencia
- R254 Relé-PTC 2
- S140 Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado derecho
- S141 Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado izquierdo
- S247 Interruptor-Cierre centralizado de puertas
- S401 Interruptor-CommandShift
- T171 Bujía de incandescencia
- T199 Pantalla





DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A100** Faro-Lado derecho
- B113** Luz-Indicador del selector de caja de cambios automática
- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D241** Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- K109** Unión de convergencia
- N109** Solenoide-EGR
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R114** Relé-Bujía de incandescencia
- S228** Selector-Transmisión automática
- S343** Interruptor-Elevalunas-Puerta del acompañante
- S400** Cuadro de mandos-Elevalunas
- T107** Sensor-Posición del árbol de levas (CMP)
- T115** Sensor-Flujómetro de aire (MAF)
- T231** Sensor-Temperatura-Caja E
- T247** Regulador-Presión de combustible
- T285** Sensor-Presión



65 EMPALMES Y TOMAS CENTRALES

DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A115** Luz-Trasera-Lado izquierdo
- A119** Luz-Intermitente de dirección/emergencia-Trasera-Lado izquierdo
- B113** Luz-Indicador del selector de caja de cambios automática
- B140** Luz-Espacio de carga
- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- J100** Cuadro de instrumentos
- K109** Unión de convergencia
- M106** Motor-Limpialuneta
- M151** Bomba-Combustible
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- P124** Sensor de remolque
- R137** Relé-Limpialuneta
- R254** Relé-PTC 2
- S238** Interruptor-Cuesta abajo
- S248** Interruptor-Techo montado
- S343** Interruptor-Elevalunas-Puerta del acompañante
- S400** Cuadro de mandos-Elevalunas
- S401** Interruptor-CommandShift
- T201** Sensor-Temperatura del aire-Calefactor consumidor de combustible




WVR004291-A-03




DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A114** Luz-Trasera-Lado derecho
- A115** Luz-Trasera-Lado izquierdo
- A126** Luz-Pare-Montada en lo alto
- A139** Unidad-Luz trasera-Lado izquierdo
- B113** Luz-Indicador del selector de caja de cambios automática
- D125** ECM-ABS
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- P110** Soporte-Fusible
- P124** Sensor de remolque
- R240** Relé-Marcha diurna
- S100** Interruptor-Alumbrado
- S183** Regulador de luminosidad-Illuminación de instrumentos
- S238** Interruptor-Cuesta abajo
- V100** Enchufe de diagnóstico

65 EMPALMES Y TOMAS CENTRALES





WVR004291-A-05





DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D121** ECM-Programador de velocidad
- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D125** ECM-ABS
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D170** Unidad central de control (CCU)
- J100** Cuadro de instrumentos
- K109** Unión de convergencia
- M117** Motor-Cerradura de puerta-Delanter-Lado derecho
- M118** Motor-Cerradura de puerta-Delanter-Lado izquierdo
- M119** Motor-Cerradura de puerta-Trasera-Lado derecho
- M120** Motor-Cerradura de puerta-Trasera-Lado izquierdo
- M161** Bomba-Programador de velocidad
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- S140** Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado derecho
- S215** Interruptor-Pedal de freno
- S227** Acoplador giratorio
- S400** Cuadro de mandos-Elevalunas
- T165** Sensor-Evaporador
- T283** Sensor-Presión-Aire acondicionado





DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A101** Faro-Lado izquierdo
- A110** Luz-Antiniebla-Trasera-Lado derecho
- A111** Luz-Antiniebla-Trasera-Lado izquierdo
- A114** Luz-Trasera-Lado derecho
- A118** Luz-Intermitente de dirección/emergencia-Trasera-Lado derecho
- A121** Luz-Repetidora lateral-Delantera-Lado izquierdo
- A127** Luz-Matricula trasera-Lado derecho
- A139** Unidad-Luz trasera-Lado izquierdo
- A140** Unidad-Luz trasera-Lado derecho
- B100** Luz-Interior-Delantera
- B104** Luz-Interior-Trasera
- B140** Luz-Espacio de carga
- D121** ECM-Programador de velocidad
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D219** Bobinado-Respondedor
- D245** Interfaz-Programador de velocidad
- J100** Cuadro de instrumentos
- K109** Unión de convergencia
- M117** Motor-Cerradura de puerta-Delantera-Lado derecho
- M118** Motor-Cerradura de puerta-Delantera-Lado izquierdo
- M119** Motor-Cerradura de puerta-Trasera-Lado derecho
- M120** Motor-Cerradura de puerta-Trasera-Lado izquierdo
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartmento motor
- P124** Sensor de remolque
- S121** Interruptor-Emergencia
- S124** Mando-Programador de velocidad



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES



- A100** Faro-Lado derecho
- A101** Faro-Lado izquierdo
- A120** Luz-Repetidora lateral-Delantera-Lado derecho
- D118** ECM-Elevalunas
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D197** ECM-Retrovisor-Plegable
- D239** Módulo-Interfaz del sistema de sonido
- F186** Autorradio-Sistema de sonido
- J108** Reloj-Digital
- M153** Bomba-Lavaparabrisas
- M168** Retrovisor-Puerta-Lado del conductor
- M169** Retrovisor-Puerta-Lado del acompañante
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- S109** Interruptor-Nivelación de faros
- S114** Mando-Lavaluneta
- S117** Interruptor-Lavado/barrido-Parabrisas
- S121** Interruptor-Emergencia
- S139** Interruptor-Elevalunas-Delantero-Lado izquierdo
- S156** Interruptor-Retrovisor
- S161** Interruptor-Calefactor-Asiento-Lado derecho
- S162** Interruptor-Calefactor-Asiento-Lado izquierdo



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES



- A108** Luz-Antiniebla-Delantera-Lado derecho
- A109** Luz-Antiniebla-Delantera-Lado izquierdo
- B100** Luz-Interior-Delantera
- B104** Luz-Interior-Trasera
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D156** Bobina pasiva
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D213** ECM-PDC
- K109** Unión de convergencia
- M117** Motor-Cerradura de puerta-Delantera-Lado derecho
- M118** Motor-Cerradura de puerta-Delantera-Lado izquierdo
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- R124** Relé-Iluminación
- S110** Interruptor-Luces antiniebla-Delanteras
- S141** Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado izquierdo
- S247** Interruptor-Cierre centralizado de puertas
- S379** Interruptor-PDC
- S400** Cuadro de mandos-Elevalunas
- T100** Sensor-Picado (KS)

65 EMPALMES Y TOMAS CENTRALES



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D216** Válvula-Mariposa
- D217** Válvula-Equilibrio-1
- D233** Bobina de encendido-1
- D234** Bobina de encendido-2
- D235** Bobina de encendido-3
- D236** Bobina de encendido-4
- D237** Bobina de encendido-5
- D238** Bobina de encendido-6
- N119** Válvula de control de purga
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- T102** Sensor-Posición del cigüeñal (CKP)
- T107** Sensor-Posición del árbol de levas (CMP)
- T131** Sensor-Térmico de oxígeno (HO2S)
- T172** Inyector de combustible-No.1
- T173** Inyector de combustible-No.2
- T174** Inyector de combustible-No.3
- T175** Inyector de combustible-No.4
- T176** Inyector de combustible-No.5
- T177** Inyector de combustible-No.6
- Y233** Aumento del vacío




DESCRIPCIONES DE COMPONENTES


- B109** Luz-Guantera
- D133** Bobina de encendido
- D241** Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- F100** Autorradio
- F103** Altavoz-Delantero-Lado derecho
- F104** Altavoz-Delantero-Lado izquierdo
- F109** Tweeter-Delantero-Lado derecho
- F110** Tweeter-Delantero-Lado izquierdo
- F142** Amplificador-Potencia-ICE
- F186** Autorradio-Sistema de sonido
- J108** Reloj-Digital
- K109** Unión de convergencia
- K109** Unión de convergencia
- M102** Motor-Ventilador de refrigeración-1
- M137** Ventilador-Condensador
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- S110** Interruptor-Luces antiniebla-Delanteras
- S111** Interruptor-Luces antiniebla-Traseras
- S116** Mando-Limpialuneta
- S118** Interruptor-Lavado/barrido-Luneta
- S183** Regulador de luminosidad-Illuminación de instrumentos

WR004291-A-10

65 EMPALMES Y TOMAS CENTRALES





WVR004291-A-11



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D216** Válvula-Mariposa
- D217** Válvula-Equilibrio-1
- D239** Módulo-Interfaz del sistema de sonido
- F100** Autorradio
- F102** Cambiador automático de CD
- F105** Altavoz-Trasero-Lado derecho
- F106** Altavoz-Trasero-Lado izquierdo
- F122** Altavoz-Gama alta-Puerta trasera-Lado izquierdo
- F123** Altavoz-Gama alta-Puerta trasera-Lado derecho
- F142** Amplificador-Potencia-ICE
- F186** Autorradio-Sistema de sonido
- N119** Válvula de control de purga
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- T102** Sensor-Posición del cigüeñal (CKP)
- T172** Inyector de combustible-No.1
- T173** Inyector de combustible-No.2
- T174** Inyector de combustible-No.3
- T175** Inyector de combustible-No.4
- T176** Inyector de combustible-No.5
- T177** Inyector de combustible-No.6



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A114 Luz-Trasera-Lado derecho
- A115 Luz-Trasera-Lado izquierdo
- A126 Luz-Pare-Montada en lo alto
- A127 Luz-Matricula trasera-Lado derecho
- A129 Luz-Marcha atrás-Lado derecho
- A130 Luz-Marcha atrás-Lado izquierdo
- D213 ECM-PDC
- F186 Autorradio-Sistema de sonido
- K109 Unión de convergencia
- K109 Unión de convergencia
- P101 Caja de fusibles-Habitáculo
- P124 Sensor de remolque
- S138 Interruptor-Elevalunas-Delantero-Lado derecho
- S139 Interruptor-Elevalunas-Delantero-Lado izquierdo
- S140 Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado derecho
- S141 Interruptor-Elevalunas-Trasero-Lado izquierdo
- S247 Interruptor-Cierre centralizado de puertas
- S247 Interruptor-Cierre centralizado de puertas
- S343 Interruptor-Elevalunas-Puerta del acompañante
- S400 Cuadro de mandos-Elevalunas