

DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- B140

Luz-Espacio de carga
- D121

ECM-Programador de velocidad
- D123

ECM-Transmisión automática electrónica
- D125

ECM-ABS
- D131

Módulo de control del motor (ECM)
- D131

Módulo de control del motor (ECM)
- D170

Unidad central de control (CCU)
- D197

ECM-Retrovisor-Plegable
- D245

Interfaz-Programador de velocidad
- K109

Unión de convergencia
- P101

Caja de fusibles-Habitáculo
- P108


Caja de fusibles-Compartimento motor
- R124

Relé-Illuminación
- S228


Selector-Transmisión automática
- T282

Sensor-Pedal de freno
- V100

Enchufe de diagnóstico




## 60




## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- A100** Faro-Lado derecho
- A115** Luz-Trasera-Lado izquierdo
- A130** Luz-Marcha atrás-Lado izquierdo
- D121** ECM-Programador de velocidad
- D125** ECM-ABS
- D170** Unidad central de control (CCU)
- K109** Unión de convergencia
- M161** Bomba-Programador de velocidad
- M210** Ventilador-Caja E
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- S103** Interruptor-Luz de marcha atrás
- S121** Interruptor-Emergencia



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES


- B117** Iluminación de mandos del calefactor
- F186** Autorradio-Sistema de sonido
- J165** Encendedor
- K109** Unión de convergencia
- S120** Interruptor-Luneta térmica
- S124** Mando-Programador de velocidad
- S161** Interruptor-Calefactor-Asiento-Lado derecho
- S162** Interruptor-Calefactor-Asiento-Lado izquierdo
- S171** Interruptor-Techo solar
- S185** Interruptor-Aire fresco/recirculado
- S194** Grupo de mandos-Acondicionador de aire (A/A)
- S238** Interruptor-Cuesta abajo
- S247** Interruptor-Cierre centralizado de puertas
- S249** Interruptor-Elevalunas-Portón trasero
- S261** Interrupción-Parabrisas térmico
- S343** Interruptor-Elevalunas-Puerta del acompañante
- S379** Interruptor-PDC



WVR004141-A-04


## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- B113** Luz-Indicador del selector de caja de cambios automática
- D121** ECM-Programador de velocidad
- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D171** DCU-Airbag
- D245** Interfaz-Programador de velocidad
- H115** Calefactor-Consumidor de combustible
- J100** Cuadro de instrumentos
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- S124** Mando-Programador de velocidad
- S211** Interruptor-Pedal acelerador
- S215** Interruptor-Pedal de freno
- S228** Selector-Transmisión automática
- S228** Selector-Transmisión automática
- S238** Interruptor-Cuesta abajo
- S309** Interruptor-Pedal de embrague
- V100** Enchufe de diagnóstico



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- B109** Luz-Guantera
- D125** ECM-ABS
- D219** Bobinado-Respondedor
- D245** Interfaz-Programador de velocidad
- J100** Cuadro de instrumentos
- J108** Reloj-Digital
- K109** Unión de convergencia
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- R124** Relé-Illuminación
- S110** Interruptor-Luces antiniebla-Delanteras
- S111** Interruptor-Luces antiniebla-Traseras
- S116** Mando-Limpialuneta
- S118** Interruptor-Lavado/barrido-Luneta
- S183** Regulador de luminosidad-Illuminación de instrumentos



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D233** Bobina de encendido-1
- D234** Bobina de encendido-2
- D235** Bobina de encendido-3
- D236** Bobina de encendido-4
- D237** Bobina de encendido-5
- D238** Bobina de encendido-6
- K109** Unión de convergencia
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- T107** Sensor-Posición del árbol de levas (CMP)
- T115** Sensor-Flujómetro de aire (MAF)
- T227** Sensor-Oxígeno-Par-Después del catalizador
- T228** Sensor-Oxígeno-Impar-Después del catalizador
- T229** Sensor-Oxígeno-Par-Antes del catalizador
- T230** Sensor-Oxígeno-Impar-Antes del catalizador