


10 ENCHUFE DE DIAGNOSTICO



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D121** ECM-Programador de velocidad
- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D125** ECM-ABS
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D171** DCU-Airbag
- E107** Masa
- H115** Calefactor-Consumidor de combustible
- J100** Cuadro de instrumentos
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- V100** Enchufe de diagnóstico

