

DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D179** Sensor-Depósito de combustible
- E107** Masa
- M151** Bomba-Combustible
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R100** Relé-Principal
- R103** Relé-Bomba de combustible
- S176** Interruptor-Encendido
- S206** Interruptor-Inercial



