




- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D179** Sensor-Depósito de combustible
- E107** Masa
- M100** Alternador/generador
- M151** Bomba-Combustible
- N119** Válvula de control de purga
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R100** Relé-Principal
- R103** Relé-Bomba de combustible
- R180** Relé-Acondicionador de aire (A/A)
- S176** Interruptor-Encendido
- S206** Interruptor-Inercial
- T102** Sensor-Posición del cigüeñal (CKP)
- T107** Sensor-Posición del árbol de levas (CMP)
- T133** Sensor-Térmico de oxígeno (HO2S)-
Delantero
- T135** Sensor-Térmico de oxígeno (HO2S)-
Trasero





WVR004071-A-02

DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D125 ECM-ABS
- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- D139 ECM-Inmovilización del motor
- D241 Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- J100 Cuadro de instrumentos
- K109 Unión de convergencia
- M104 Válvula de control de aire al ralentí (IACV)
- R118 Relé-Ventilador de refrigeración-1
- S195 Interruptor-Doble presión
- S211 Interruptor-Pedal acelerador
- S230 Interruptor-Temperatura del aceite
- T111 Sensor-Posición de la mariposa (TP)
- T121 Sensor-Temperatura del refrigerante motor (ECT)
- T165 Sensor-Evaporador
- V100 Enchufe de diagnóstico

- D133 Bobina de encendido
- T116 Sensor-Temperatura del aire de admisión (IAT)
- T172 Inyector de combustible-No.1
- T173 Inyector de combustible-No.2
- T174 Inyector de combustible-No.3
- T175 Inyector de combustible-No.4






WVR004081-A-01


DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D241** Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- E107** Masa
- M100** Alternador/generador
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R100** Relé-Principal
- R103** Relé-Bomba de combustible
- R180** Relé-Acondicionador de aire (A/A)
- S176** Interruptor-Encendido
- S206** Interruptor-Inercial
- T135** Sensor-Térmico de oxígeno (HO2S)-Trasero




WVR004081-A-02


- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D245** Interfaz-Programador de velocidad
- K108** Unión de convergencia-Masa
- M104** Válvula de control de aire al ralentí (IACV)
- S195** Interruptor-Doble presión
- S211** Interruptor-Pedal acelerador
- T100** Sensor-Picado (KS)
- T107** Sensor-Posición del árbol de levas (CMP)
- T111** Sensor-Posición de la mariposa (TP)
- T116** Sensor-Temperatura del aire de admisión (IAT)
- T131** Sensor-Térmico de oxígeno (HO2S)
- T133** Sensor-Térmico de oxígeno (HO2S)-Delantero
- T165** Sensor-Evaporador
- T172** Inyector de combustible-No.1
- T173** Inyector de combustible-No.2
- T174** Inyector de combustible-No.3
- T175** Inyector de combustible-No.4
- T176** Inyector de combustible-No.5
- T177** Inyector de combustible-No.6
- T199** Pantalla
- T200** Sensor-Indicador de temperatura del refrigerante




- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D179** Sensor-Depósito de combustible
- D216** Válvula-Mariposa
- D217** Válvula-Equilibrio-1
- D233** Bobina de encendido-1
- D234** Bobina de encendido-2
- D235** Bobina de encendido-3
- D236** Bobina de encendido-4
- D237** Bobina de encendido-5
- D238** Bobina de encendido-6
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- M151** Bomba-Combustible
- N119** Válvula de control de purga
- T102** Sensor-Posición del cigüeñal (CKP)
- V100** Enchufe de diagnóstico
- Y233** Aumento del vacío



WVR004091-A-01



WVR004091-A-02



- D123** ECM-Transmisión automática electrónica
- D125** ECM-ABS
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D139** ECM-Inmovilización del motor
- D170** Unidad central de control (CCU)
- D215** Actuador-Apertura del maletero
- D241** Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- J100** Cuadro de instrumentos
- J100** Cuadro de instrumentos
- K109** Unión de convergencia
- M151** Bomba-Combustible
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- R142** Relé-Programador de velocidad
- S215** Interruptor-Pedal de freno
- S309** Interruptor-Pedal de embrague
- T111** Sensor-Posición de la mariposa (TP)
- V100** Enchufe de diagnóstico

