


47 ACOPLADOR GIRATORIO



DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D121** ECM-Programador de velocidad
- D171** DCU-Airbag
- D239** Módulo-Interfaz del sistema de sonido
- D245** Interfaz-Programador de velocidad
- E107** Masa
- F121** Mandos de radio-A distancia
- F186** Autorradio-Sistema de sonido
- K109** Unión de convergencia
- P100** Batería
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R133** Relé-Bocina
- S125** Interruptor-Set/Res
- S227** Acoplador giratorio
- S340** Interruptor-Bocina-Derecho
- S341** Interruptor-Bocina-Izquierdo
- U106** Airbag-Conductor

