

Índice de las Secciones

Véase el índice detallado de las operaciones en la primera página de cada sección

Sección	Título	Páginas
A	MOTOR	
	2 litros gasolina	A-1 a A-20
	2,25 litros gasolina	A-101 a A-124
	2 litros Diesel	A-301 a A-325
	2,25 litros Diesel	A-401 a A-423
AO	SISTEMA DE LUBRICACION	AO-1 a AO-9
A2	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES	A2-1 a A2-2
B	EMBRAGUE	B-1 a B-15
C	CAJA DE VELOCIDADES	C-1 a C-29
D	EJES TRANSMISORES	D-1 a D-4
E	EJE TRASERO	E-1 a E-5
F	EJE DELANTERO	F-1 a F-19
G	UNIDAD DE DIRECCION Y VARILLAJE	G-1 a G-11
H	SISTEMA DE FRENOS	H-1 a H-19
J	SUSPENSION	J-1 a J-4
K	CHASIS	K-1 a K-3
L	SISTEMA DE REFRIGERACION	L-1 a L-11
M	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	M-1 a M-37
N	SISTEMA DE ESCAPE	N-1 a N-2
P	EQUIPO ELECTRICO	P-1 a P-26
Q	INSTRUMENTOS Y MANDOS	Q-1 a Q-11
R	CARROCERIA	R-1 a R-17
S	RUEDAS Y NEUMATICOS	S-1 a S-4
T	EQUIPO ADICIONAL	T-1 a T-95
V	SISTEMAS DE RECUPERACION	V-1 a V-2

Índice Detallado

<i>Pieza</i>	<i>Sección</i>	<i>Pieza</i>	<i>Sección</i>
Accesorios de remolque	T	Bobina de encendido	P
Aceite, bomba de	A	Bocina	P
Acelerador, alojamiento del pedal	Q	Bomba de aceite	A
Acelerador manual	T	Bomba de aceleración del carburador	M
Acelerador, pedal del	M	Bomba de agua	L
Aceleración, bomba de	M	Bomba de combustible, 2 litros gasolina	M
Acoplamiento sincromático	C	Bomba de combustible, 2,25 litros y Diesel	M
Adaptador del distribuidor, 2,25 litros gaso- lina	A	Botón de la bocina	P
Adaptador del filtro exterior de aceite	A	Brazo oscilante	G
Adaptador de la toma de fuerza	T	Brazos de dirección	F
Admisión, múltiple de	A	Bujías del encendido	A
Ajustador de la cadena de distribución	A	Cabina	R
Ajustador de la cadena del árbol de levas	A	Cable del depósito de combustible	P
Ajuste de los taqués	A	Cable del velocímetro	Q
Alineación del chasis	K	Cables, conjunto del salpicadero	P
Alineación de las ruedas	G	Cables de alta tensión	P
Alojamiento del cojinete trasero del eje principal	C	Cables del chasis, conjunto de	P
Alojamiento del distribuidor	A	Cables principales, conjunto de	P
Alojamiento del eje de giro de mangueta	F	Cabrestante delantero mecánico	T
Alojamiento del eje de la caja de transferen- cia	C	Cabrestante delantero hidráulico	T
Alojamiento de la junta universal	F	Cadena de distribución	A
Alojamiento del mecanismo de desacop- lamiento del embrague	B	Cadena del árbol de levas	A
Alojamiento del pedal del acelerador	Q	Cadena del tablero de descarga	R
Alternador	T	Caja de fusibles	P
Alumbrado, interruptor del	Q	Caja de regulación de voltaje	P
Amortiguador de vibración	A	Caja de transferencia	C
Amortiguador delantero	J	Caja de velocidades	C
Amortiguadores hidráulicos	J	Caja de velocidades, conjinetes de	C
Amortiguador trasero	J	Calentador del vehículo	T
Amperímetro	Q	Calentador, unidad del	T
Arandela de caucho para cables eléctricos	P	Cámaras interiores de los neumáticos	S
Arbol de levas	A	Cambio de velocidad, palanca de	C
Arbol de levas, cojinete de	A	Camisas de cilindro	A
Aros de pistón	A	Capacidad del sistema de refrigeración	L
Arranque, interruptor del	P	Capacidad del sistema de lubricación	AO
Asientos de las válvulas de escape	A	Capó	R
Asientos del vehículo normal	R	Capó, sujetador del	R
Asientos traseros	T	Capota de longitud total	T
Balancines, ejes de los	A	Capota de tres cuartos de longitud total	T
Bancada, cojinetes de	A	Capota dura	R
Barra de acoplamiento	G	Carburador	M
Barra de mando	G	Carrocería trasera	R
Barra trasera de arrastre	K	Cárter de la caja de velocidades	C
Base del asiento	R	Cárter delantero de salida	C
Batería y soporte del purificador de aire	K	Cárter, sumidero del	A
Baterías	P	Caucho de la campana	C
Bielas	A	Cebado del sistema de combustible	M
Bisagra del capó	R	Cerraduras de las puertas	R
Bisagra de la puerta	R	Chasis	K
Bisagras de las puertas	R	Cigüeñal	A
Bisagras de las tapas de los comparti- mientos	R	Cilindro de los frenos de las ruedas	H
Bisagra del ventilador	R	Cilindro maestro de los frenos	H
Bloque de cilindros	A	Cilindros, culata de	A
		Cilindros, rectificación de	A
		Circuito, diagrama del	P
		Cojín del asiento	R
		Cojín del asiento trasero	T
		Cojinete de empuje del cigüeñal	A

<i>Pieza</i>	<i>Sección</i>	<i>Pieza</i>	<i>Sección</i>
Cojinete de empuje de la columna de dirección	G	Dirección, unidad del mecanismo de la	G
Cojinetes del árbol de levas	A	Dirección, volante de la	G
Cojinetes del eje transmisor central, modelo 109	D	Distribución	A
Cojinetes de la caja de velocidades	C	Distribuidor	P
Cojinetes de bancada	A	Eje de la mangueta	F
Cojinetes de la caja de transferencia	C	Eje de las palancas de los frenos	H
Cojinetes de las bielass	A	Eje de los balancines de escape	A
Cojinetes de balancines	A	Eje de los balancines de admisión	A
Cojinetes del eje de giro de mangueta	F	Eje de salida delantero	C
Colector de escape	A	Eje del acelerador	M
Columna de dirección, cojinete de empuje	G	Eje del selector de los engranajes	C
Combustible, bomba de	M	Eje delantero	F
Combustible, depósito de	M	Eje principal, alojamiento del cojinete trasero	C
Combustible, medidor de	Q	Eje principal de la caja de velocidades	C
Conjunto de cables del salpicadero	P	Eje secundario	C
Conjunto de cables del chasis	P	Eje selector de la caja de velocidades	C
Conjunto de los cables de los faros	P	Eje trasero	E
Conjunto principal de cables	P	Eje transmisor del eje delantero	F
Conmutador del alumbrado	Q	Eje transmisor delantero	D
Conmutador de los indicadores de dirección	P	Eje transmisor de la toma de fuerza	D y T
Contrapesos de las ruedas de carretera	S	Eje transmisor trasero	D
Control del disyuntor	Q	Ejes de balancines	A
Control de la mezcla	Q	Ejes transmisores, placas protectoras de las juntas	T
Correa del ventilador	A	Elástico delantero	J
Cristal de la capota dura	R	Elástico trasero	J
Cristal del parabrisas	R	Embrague, palancas de accionamiento	B
Cristal de la ventanilla de la capota dura	R	Encendido, bujías de	A
Cuadrante de control del regulador del motor	T	Encendido, interruptor del	Q
Cubierta campana	C	Enchufe de la capota	R
Cubierta delantera	R	Engranaje del eje vertical de transmisión	A
Cubierta del panel interior del guardabarro	R	Engranajes de la caja principal	C
Cubierta de la rueda de repuesto	T	Engranajes de la caja de transferencia	C
Cubierta del distribuidor	A	Engranajes de la toma de fuerza trasera	T
Cubierta del semieje, sellado de aceite de la	F	Entrepañeo de la cabina del modelo de lujo	R
Cubo delantero	F	Equipo adicional	T
Datos, caja de velocidades	C	Equipo para uso contra incendios	T
Datos, combustible	M	Escape, colector de	A
Datos, dirección	G	Escape, silenciador de	N
Datos, ejes	E y F	Escape, tubo delantero de	N
Datos eléctricos	P	Estacionamiento, luces de	P
Datos, embrague	B	Faros de carretera	P
Datos, equipo adicional	T	Filtro del sumidero	A
Datos, frenos	H	Filtro de la bomba de combustible	M
Datos, lubricación	AO	Filtro de la bomba de inyección	M
Datos, motor	A	Filtro exterior de aceite	A
Datos, sistema de refrigeración	L	Filtro interior de aceite	A
Datos, suspensión	J	Filtros de fuel oil	M
Decarbonización	A	Freno de la transmisión	H
Depósito de combustible	M	Freno de mano	H
Depósito de combustible, unidad del medidor	M	Freno de mano, tambor de	H
Depósito del fluido de embrague y de los frenos	B y F	Freno de pie, tambor de	H
Desacoplamiento del embrague, mecanismo de	B	Frenos, cilindro maestro de	H
Diagrama del circuito general	P	Frenos, cilindro de la rueda	H
Diagrama del circuito, luces indicadoras y de remolque	T	Frenos de pie	H
Diferencial delantero	F	Frenos, depósito del fluido	H
Diferencial trasero	E	Frenos, tubería de	H
Dinamo	P	Fuga trasera de combustible	M
Dirección, barra de arrastre de la	G	Gemelas, pasadores de	J
Dirección, barra de acoplamiento de la	G	Guardabarro delantero	R
Dirección, tubo longitudinal de la	G	Guías de las válvulas	A
Dirección, unidad compensadora de la	G		

<i>Pieza</i>	<i>Sección</i>	<i>Pieza</i>	<i>Sección</i>
Indicador de nivel de combustible, tablero....	Q	Parabrisas, sujetador del	R
Indicador de la presión de aceite	T	Parabrisas, toma de aire del	R
Indicador de la temperatura del agua	T	Parachoques delantero	K
Indicadores de dirección	T	Parante de la capota	R
Indicadores intermitentes de dirección	T	Pasadores de las gemelas	J
Instrumentos	Q	Pasadores de los pistones	A
Interruptor de arranque....	P	Pedal del acelerador y varillaje	Q
Interruptor de la luz de cruce	P	Pedal del freno	H
Interruptor de la luz de pare	P	Pedal del embrague, unidad de	B
Interruptor de la luz del tablero	Q	Pedal de pie	H
Interruptor de los indicadores de dirección....	P	Pintura, para retocar	R
Interruptor del alumbrado	Q	Piso delantero	R
Interruptor del encendido	Q	Pistones	A
Interruptor termostático del regulador de la mezcla	P	Placa de arrastre	T
Junta universal del semieje delantero	F	Placa de los pedales	R
Limpiaparabrisas	P	Placa de montaje del freno de pie....	H
Lubricantes aprobados	AO	Placa protectora de la junta universal	T
Luces del tablero, interruptor de las	Q	Plato del embrague	P
Luces traseras	P	Plato impulsado	B
Luz de la matrícula	P	Polea de accionamiento del ventilador	A
Luz de pare	P	Polea de la toma de fuerza	T
Luz de posición	P	Polea de transmisión trasera	T
Luz del tablero de instrumentos	Q	Presión de aceite, válvula de desahogo de	A
Luz, faro de carretera	P	Presiones en los neumáticos	S
Luz indicadora del tablero de instrumentos	Q	Protector contra paja	L
Luz trasera	P	Protectores de las juntas universales	T
Mandíbulas de arrastre	T	Puerta trasera de la capota dura	R
Mangueta, ejes de giro de	F	Puertas	R
Manguetas	F	Puertas y accesorios	R
Manguito de desacoplamiento del embrague	B	Puesta a punto del encendido	A
Matrícula, luz de la	B	Puesta a punto de las válvulas	A
Mecanismo de desacoplamiento del embrague	P	Pulverización, forma de, tobera Diesel	M
Mecanismo de escobillas de la dínamo	P	Punto caliente	A
Mecanismo de dirección....	G	Purificador de aire, soporte del	K
Medidor de combustible	Q	Purificador de aire	M
Montaje de la carrocería	R	Radiador	L
Montaje delantero del motor	A	Rectificación de los cilindros	A
Montaje trasero del motor	C	Recuperación del volante	V
Montajes del motor	A y C	Refrigerador de aceite	T
Motor	A	Regulador de la mezcla	Q
Motor de arranque	P	Regulador del motor	T
Motor, montaje delantero del	A	Regulador del voltaje	P
Motor, montaje trasero del	C	Regulador normal del motor	T
Múltiple de admisión	A	Rejilla del radiador	R
Múltiple de escape	A	Remachando los paneles de la carrocería	R
Neumáticos	S	Remolque, placas de	T
Nivel de combustible, unidad en el depósito	P	Reparaciones de la carrocería	R
Palanca de cambio de la caja de transferencia	C	Respaldo trasero del asiento posterior	T
Palanca del freno de mano	H	Respaldo trasero del asiento	R
Palanca compensadora de la dirección	G	Retocado de la pintura	R
Palanca principal de cambio de velocidad....	C	Rueda de repuesto, soporte en el capó	T
Palancas de accionamiento del embrague	B	Rueda volante	A
Palancas de la dirección	F	Rueda volante de la dirección	G
Panel de la cubierta central	R	Ruedas, alineación de	G
Panel de la rejilla del radiador	R	Ruedas de carretera	S
Panel del guardabarro, cubierta del	R	Sedimentos del combustible, tazón de	M
Panel del salpicadero	R	Selector de la transmisión a cuatro ruedas	C
Panel del techo tropical, capota dura y cabina	R	Selector de la toma de fuerza	T
Paneles laterales de la carrocería	R	Sellado de aceite de la cubierta del eje	F
Parabrisas	R	Sellado de aceite del soporte del piñón	F
Parabrisas lateral	R	Sellado de aceite del alojamiento del eje de giro	F
		Sellado de aceite del piñón del diferencial	F
		Semieje delantero	F
		Semieje trasero	E

<i>Pieza</i>	<i>Sección</i>	<i>Pieza</i>	<i>Sección</i>
Silenciador de escape	N	Transmisión del motor de arranque	P
Sistema de lubricación	AO	Transmisión, freno de la	H
Sistema de refrigeración	L	Tuberías de los frenos	H
Soldadura, equipo de	T	Tuberías de combustible	M
Soporte de la batería y del purificador de aire	K	Tubo de mando de la columna de dirección	G
Soporte de la batería	K	Tubo de escape delantero	N
Soporte del purificador de aire	K	Tubo longitudinal de la dirección	G
Soporte en el capó para la rueda de repuesto	T		
Sujetador del capó	R	Unidad compensadora de la dirección	G
Sujetador del parabrisas	R	Unidad de calefacción	T
Sujetadores de los cables	P	Unidad del embrague	B
Sumidero del cárter	A	Unidad del nivel del combustible	P
Suspensión, elástico delantero	J	Unidad en el depósito del medidor de combustible	M
Suspensión, elástico trasero	J	Unidades de las tomas de fuerza	T
		Unidades de toma de fuerza de la caja de velocidades	T
Tablero de descarga	R	Válvulas	A
Tablero de instrumentos, luz indicadora del	Q	Válvulas, bomba de combustible, 2 litros gasolina	M
Tambor del freno de pie	H	Válvulas, bomba de combustible, 2,25 litros gasolina y Diesel	M
Tambor del freno de mano	H	Válvula de desahogo de la presión de aceite	A
Tapa de la caja de velocidades	R	Válvulas de admisión	A
Tapón calentador Diesel	M	Válvulas de escape	A
Tapones calentadores de resistencia	P	Válvulas, ejes de los balancines de las	A
Tapón caliente Diesel	A	Válvulas de escape, asientos de las	A
Taqués, ajuste de los	A	Válvulas, puesta a punto de las	A
Tazón de sedimentos del combustible	M	Varillaje del acelerador	Q
Techo, capota dura	R	Varillaje del embrague	B
Techo tropical, panel del, capota dura y cabina	R	Varillaje del freno de mano	H
Tensor de la cadena de la distribución	A	Varillaje de la dirección	G
Termostato	L	Varilla del freno de mano	H
Tira de retención de los elásticos traseros	J	Velocidad de carretera, regulador	T
Tobera de enjuagúes	M	Velocidades, palanca principal de cambio de	C
Tobera de ensayo	M	Velocímetro	Q
Tobera de inyección	M	Ventanilla trasera de la cabina	R
Tobera de limpieza	M	Ventilador	L
Toma de aire del parabrisas	R	Volante de la dirección	G
Toma de fuerza central	T	Voltaje, regulador del	P
Toma de fuerza trasera	T		
Toma de fuerza trasera, polea de la	T	Zapatas de los frenos de pie	H
Toma de fuerza, unidades de la caja de velocidades	T	Zapatas del freno de mano	H
Tope de caucho de los elásticos	J		
Tope de marcha atrás en la caja de velocidades	C		
Tope de viraje	F		
Transmisión de la toma de fuerza, eje de	D		