



## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D125** ECM-ABS
- E107** Masa
- F121** Mandos de radio-A distancia
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- S176** Interruptor-Encendido
- S227** Acoplador giratorio


- F142 Amplificador-Potencia-ICE  
F145 Sub-woofer  
F186 Autorradio-Sistema de sonido  
K108 Unión de convergencia-Masa





## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- F103** Altavoz-Delantero-Lado derecho
- F104** Altavoz-Delantero-Lado izquierdo
- F105** Altavoz-Trasero-Lado derecho
- F106** Altavoz-Trasero-Lado izquierdo
- F109** Tweeter-Delantero-Lado derecho
- F110** Tweeter-Delantero-Lado izquierdo
- F122** Altavoz-Gama alta-Puerta trasera-Lado izquierdo
- F123** Altavoz-Gama alta-Puerta trasera-Lado derecho



WWR004421-A-04

DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- F103 Altavoz-Delantero-Lado derecho
- F104 Altavoz-Delantero-Lado izquierdo
- F105 Altavoz-Trasero-Lado derecho
- F106 Altavoz-Trasero-Lado izquierdo
- F109 Tweeter-Delantero-Lado derecho
- F110 Tweeter-Delantero-Lado izquierdo