



- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D149** Embrague-Compresor-Acondicionador de aire (A/A)
- D241** Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- E107** Masa
- E110** Masa a través de las fijaciones
- J100** Cuadro de instrumentos
- K108** Unión de convergencia-Masa
- K109** Unión de convergencia
- M102** Motor-Ventilador de refrigeración-1
- M137** Ventilador-Condensador
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R100** Relé-Principal
- R181** Relé-Embrague del compresor-Acondicionador de aire (A/A)
- S176** Interruptor-Encendido
- T121** Sensor-Temperatura del refrigerante motor (ECT)
- T165** Sensor-Evaporador
- T283** Sensor-Presión-Aire acondicionado




WWR003951-A-01

- G107 Grupo de resistencias
- G126 Diodo
- K108 Unión de convergencia-Masa
- M132 Motor-Ventilador-Delantero
- M140 Motor-Aire recirculado
- R176 Relé-Ventilador
- S184 Interruptor-Motor del ventilador
- S185 Interruptor-Aire fresco/recirculado
- S194 Grupo de mandos-Acondicionador de aire (A/A)
- S225 Microinterruptor



VWR003951-A-02


- D123 ECM-Transmisión automática electrónica
- D125 ECM-ABS
- D131 Módulo de control del motor (ECM)
- D245 Interfaz-Programador de velocidad
- K109 Unión de convergencia






## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES

- D131** Módulo de control del motor (ECM)
- D149** Embrague-Compresor-Acondicionador de aire (A/A)
- D241** Unidad de control-Ventilador de refrigeración
- E107** Masa
- M102** Motor-Ventilador de refrigeración-1
- M137** Ventilador-Condensador
- P100** Batería
- P101** Caja de fusibles-Habitáculo
- P108** Caja de fusibles-Compartimento motor
- R100** Relé-Principal
- R181** Relé-Embrague del compresor-Acondicionador de aire (A/A)
- S176** Interruptor-Encendido





- G107 Grupo de resistencias
- G126 Diodo
- K108 Unión de convergencia-Masa
- M132 Motor-Ventilador-Delantero
- M140 Motor-Aire recirculado
- R176 Relé-Ventilador
- S184 Interruptor-Motor del ventilador
- S185 Interruptor-Aire fresco/recirculado
- S194 Grupo de mandos-Acondicionador de aire (A/A)
- S225 Microinterruptor

WVR004591-A-02

## DESCRIPCIONES DE COMPONENTES


### D131 Módulo de control del motor (ECM)

**J100** Cuadro de instrumentos


**T121** Sensor-Temperatura del refrigerante motor (ECT)

### T165 Sensor-Evaporador

**T283** Sensor-Presión-Aire acondicionado



- D123 ECM-Transmisión automática electrónica
- D125 ECM-ABS
- D131 Módulo de control del motor (ECM)



WVR004591-A-04